Canon

いろいろできちゃう!
スマホ/タブレットからの
かんたん Wi-Fiプリント!

ビジネス文書も!

Dropbox EVERNOTE

SNSの写真も!

大切な写真も!

CANON iMAGE GATEWAY works with Picasa Web Albums

かわいいキャラクターも!

©2013 San-X Co., Ltd.
All Rights Reserved.

CREATIVE PARK PREMIUM

CREATIVE PARK

PIXUS

スマホ／タブレットから、いろいろプリントしてみよう！

ひろがる Wi-Fi プリント

無料アプリ「PIXUS Print」をダウンロードすれば、
スマホ／タブレットから写真や文書、Webページ、SNSの写真なども直接プリントできます。
さあ、「PIXUS Print」で、あなたのスマホ／タブレットをもっと便利に!!

対応端末 ｜ iOS 5.1以上のiPhone/iPad/iPod touch、Android OS 2.3.3以上でWi-Fi機能を有する端末

検索／QRコードからかんたんに、無料アプリ「PIXUS Print」をダウンロード！

App Store / Google Play で ピクサス を検索！ または

iOS版 / Android版

いろいろプリントできる！

写真だけでなく、
Office文書も
プリントできちゃう！

プリントできるアイテム

- 写真
- Webページ *1
- Office文書（Word / Excel / PowerPoint） *2
- PDF *2

対応機種

MG7130 / MG6530 / MG5530 / MG3530 / MX923 / MX523 / iP8730 / iX6830

クラウドからも多彩にプリント！

たくさんの写真や重い書類など
クラウドからいろいろプリントできちゃう！

スマホ／タブレット、プリンター本体からもプリント可能 *3*4

- Facebook
- Twitter
- works with Picasa Web Albums
- flickr
- CANON iMAGE GATEWAY
- EVERNOTE
- Dropbox
- iCloud *5
- 年賀状コンテンツ
- キャラクターコンテンツ
- ペーパークラフト
- カードコンテンツ
- 定型フォーム

対応機種

MG7130 / MG6530 / MG5530

スキャンして直接スマホへ！

重たい雑誌や本も、
スキャンしてスマホで
ラクラク持ち出し！

スキャンデータの使い方

- 端末保存
- iCloud保存（iOS版のみ）
- メール添付

対応機種

MG7130 / MG6530 / MG5530 / MG3530 / MX923 / MX523

プリンターのチェックもOK！

プリンターの細かな情報や、
設定も確認できちゃう！

安心・便利なプリンター連携 *6

- インク残量
- 対応インク情報（型番） *4
- プリンター設定
- Wi-Fiセットアップ
- クラウド設定 *4
- プリンターファームアップ *4
- メンテナンス
- 取扱説明書（オンラインマニュアル） *4

対応機種

MG7130 / MG6530 / MG5530 / MG3530

*1 iOS版は「Apple AirPrint」での印刷になります。Android版は端末内のブラウザーから「PIXUS Print」を選んでの印刷になります。*2 Android OS 3.0未満はご利用いただけません。ご利用いただけない場合はメインメニューに文書印刷アイコンが表示されません。*3 MX923/MX523は写真共有サイト（CANON iMAGE GATEWAY/Picasa）/定型フォームのみ対応です。
*4 プリンター本体がアクセスポイント経由でインターネットに接続している必要があります。*5 iPhone/iPad/iPod touchに対応しています。*6 iP8730/iX6830はWi-Fiセットアップ・対応インク情報・オンラインマニュアルのみ対応です。※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store/Google Playへ接続する際の通信料はお客さまの負担となります。

※画像はイメージです。

1 PIXUS Printを使って スマホの写真をプリントしてみよう！

撮った写真を、かんたんにプリントできます！

キャンプで撮った楽しい思い出をアルバムやフォトフレームに入れてみんなで楽しもう！

仲良しメンバーとキャンプを満喫

思い思いにスマホでパシャ

お気に入りの写真をフォトフレームに飾ったり、アルバムにしてみんなで楽しむのもいいね！

ピクサスなら

思い出いっぱいのスマホの写真も、かんたんにプリントできちゃう！

プリント手順

●対応機種：MG7130/MG6530/MG5530/MG3530*/MX923*/MX523*/iP8730*/iX6830*

❶「起動画面」から「写真印刷」を選ぶ

❷プリントしたい写真を選ぶ

❸枚数や用紙サイズを設定したら

❹プリントボタンをタップ

＊アクセスポイントが必要です。

2 PIXUS Printを使って クラウドからプリントしてみよう！

クラウドにアップされた写真や文書もプリントできます！

離れて暮らすご両親のために お子さんの写真を撮って・・・

離れて暮らすご両親が、お孫さんの写真を高解像度でキレイにプリントできます！

同僚から、明日の打ち合わせ資料を ストレージサービスにアップしたと連絡あり・・・

外出先から会社に戻れないため アップされた資料を 自宅のピクサスに送ってプリント。 すぐ内容確認ができて便利！ 急な出力対応もこれなら安心！

クラウド接続手順

接続完了

いちど設定すれば、外からでもプリントできるようになります！

❶「起動画面」からメニューを選ぶ　❷「クラウド」をタップ　❸IDとパスワードを入力 ＜初回は「初めて利用する方はこちら」から新規登録＞

※プリンター本体がアクセスポイント経由でインターネットに接続している必要があります。
※CANON iMAGE GATEWAYのオンラインアルバムを利用するには、キヤノン製デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ会員として登録する必要があります。

プリント手順

●対応機種：MG7130/MG6530/MG5530

❶「起動画面」からメニューを選び「クラウド」を選択する

❷利用したいクラウドサービスを選びログイン(IDとパスワードを入力)

❸プリントしたい写真や文書を選ぶ

❹印刷設定を確認してプリントボタンをタップ

※画像はイメージです。

3 PIXUS Printを使って Facebook / Twitter / LINE® SNSの写真をプリントしてみよう！

思い出に残る写真やコメントをいっしょにプリントできます！

みんなが投稿してくれた結婚式の写真を、アルバムにしてプレゼントしよう！



LINE®の写真も、かんたんにプリントできます！

LINE®のグループ上で送り合った、お誕生日会の写真もプリントしてお部屋に飾っちゃおう！

LINE® cameraで撮った写真も楽しくプリントできます！*

＊iOSの場合、撮影画像を端末内に保存してPIXUS Printから印刷いただけます。

※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。

プリント手順

●対応機種：MG7130/MG6530/MG5530

❶「起動画面」からメニューを選び「クラウド」を選択する

❷利用したいSNSサービスを選びログイン（IDとパスワードを入力）

❸プリントしたい写真を選ぶ

❹印刷設定を確認してプリントボタンをタップ

プリント手順

●対応機種：MG7130/MG6530/MG5530/MG3530*/MX923*/MX523*/iP8730*/iX6830*

❶LINE®で写真を送ってもらったら写真を保存

❷PIXUS Printを起動「起動画面」から「写真印刷」を選ぶ

❸プリントしたい写真を選ぶ

❹印刷設定を確認してプリントボタンをタップ

＊アクセスポイントが必要です。

※画像はイメージです。

PIXUS Printを使って

4 ピクサスだけのコンテンツをプリントしてみよう！

無料プリントコンテンツ

家族みんなで楽しくプリントできます！ 無料

＼ ピクサスなら ／ 人気キャラクターリラックマのポストカードやメモ帳などもプリントできちゃう！

リラックマごゆるりプリント

©2013 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

クリエイティブパーク プレミアム

エリック・カール（クラフト）
™&©Eric Carle LLC.

マイケル・ボンド（ポストカード）
PADDINGTON BEAR™
©Paddington and Company Ltd



プリント手順

●対応機種：MG7130/MG6530/MG5530

❶「起動画面」から メニューを選び 「クラウド」を選択する

❷利用したい サービスを選ぶ

❸フォルダを選び プリントしたい アイテムを選ぶ

❹印刷設定を確認して プリントボタンをタップ

※プリントできるアイテムは、変更になる場合があります。※素材は無料でダウンロードできますが、各サイトへ接続する際の通信料はお客さまの負担となります。

5 プリンター本体からもプリントしてみよう！

パソコンなしでも、クラウドプリントをいろいろ楽しめます。

＼ ピクサスなら ／ Wi-Fiに接続されているプリンター本体だけでもクラウドサービスが楽しめちゃう！

©2013 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

対応サービス

CANON iMAGE GATEWAY / works with Picasa / EVERNOTE / Dropbox / 年賀状コンテンツ / キャラクターコンテンツ / ペーパークラフト / カードコンテンツ / 定型フォーム

※ 但しMX923/MX523は写真共有サイト（CANON iMAGE GATEWAY/Picasa）/定型フォームのみ対応です。

プリント手順 MG7130の場合

●対応機種：MG7130/MG6530/MG5530

❶クラウドアイコンをタッチ

❷利用したいサービスを選ぶ

❸ログイン（IDとパスワードを入力）

❹フォルダを選ぶ

❺写真を選ぶ

❻印刷設定を確認して 印刷開始ボタンをタッチ

※プリンター本体がアクセスポイント経由でインターネットに接続している必要があります。

※画像はイメージです。

さらに多彩なWi-Fiプリントを利用してみよう!

iPhoneから直接プリント!

【AirPrint】

ピクサスは、iOSのプリント機能「AirPrint」に対応。
プリント用アプリをインストールしなくても、かんたんに
iPhone/iPad/iPod touchから直接プリントすることができます。

❶Webブラウザーの画面下の矢印をタップ

❷プリントアイコンをタップ

❸プリンターを選択

❹プリントボタンをタップ

●対応機種:MG7130/MG6530/MG5530/MG3530/MX923/MX523/iP8730/iP7230/iX6830

Webコンテンツを直接プリント!

【Googleクラウドプリント】

クラウドプリント対応アプリから直接プリントできます。
ピクサスをインターネットに接続するだけで、プリンタードライバーは必要ありません。

使い慣れたGoogleアプリから直接プリント!

●対応機種:MG7130/MG6530/MG5530/MG3530/MX923/MX523/iP8730/iX6830

ピクサスにメールして直接プリント!

【メールからプリント】

外出先から写真や文書をメールに添付して送信するだけで
どこからでもかんたんにプリントできます。

**旅先から写真を
両親のピクサスに送ってプリント!**

**外出先から仕事の資料を
自宅のピクサスに送ってプリント!**

●対応機種:MG7130/MG6530/MG5530/MX923

Kindle Fireタブレットから直接プリント!

【Kindle Fireからのプリント】

AmazonのKindle Fire HD(ニューモデル)、HDX、HDX 8.9をお使いの方は、
ドキュメントや表、プレゼン資料も、写真やEメールも簡単にプリントできます。

●対応機種:MG7130/MG6530/MG5530/MG3530/MX923/MX523/iP8730/iP7230/iX6830

撮って飛ばして、直接プリント!

【デジカメからのダイレクトプリント】

Wi-Fi対応のピクサスなら同じWi-Fi対応のデジタルカメラから
ワイヤレスで写真プリントが楽しめます。

●対応機種:MG7130/MG6530/MX923/MX523/iP8730

※アクセスポイントが必要な場合があります。※画像はイメージです。

Wi-Fiプリントを楽しむ前の基本設定

iOS 版 / Android 版

Wi-Fi設定

どちらの設定でもいちど実行すれば、いつでもサッとプリントできます。

スマホ/タブレットからの設定の手順

●事前にプリンター本体の「無線LANセットアップ」で「ケーブルレスセットアップ」を選んでおいてください。



❶ケーブルレスセットアップを選ぶ

❷手順を確認後、「OK」を選ぶ

❸Wi-Fi設定をONにする



❹無線LANルーター（アクセスポイント）を選ぶ

❺無線LANルーター（アクセスポイント）のパスワードを入力

設定完了

プリンター本体からの設定の手順

●「らくらく無線スタート」でセットアップした場合

❶「らくらく無線スタート」を選ぶ



❷「OK」をタップ



❸無線LANルーターの「らくらく無線スタート」ボタンをPOWERランプが「緑」に点滅するまで長押し



❹もういちど、「らくらく無線スタート」ボタンをPOWERランプが「オレンジ」に点灯するまで長押しすると、アクセスポイントに接続開始



❺「OK」をタップ

設定完了

アクセスポイントなしでもつながります！

ピクサスはアクセスポイントモード搭載だから、無線LANルーター（アクセスポイント）なしでもスマホやタブレットから、直接プリントが可能。お部屋にWi-Fi（無線LAN）環境がなくても、気軽にWi-Fiプリントが楽しめます。

スマホやタブレットとダイレクトにつながる！



無線LANルーター

●対応機種：MG7130/MG6530/MG5530

※画面はMG7130のものになります。※画像はイメージです。

Wi-Fiプリントを楽しむ前の基本設定

iOS 版 / Android 版

クラウド設定

いちど実行すれば、いつでもサッとプリントできます。

クラウド設定の手順

<プリンター本体側>



❶「セットアップ画面」から「Webサービス設定」を選ぶ

❷「Webサービス接続設定」を選ぶ



❸「IJ Cloud Printing Center設定」を選ぶ



❹「本サービスへの登録」を選ぶ

❺「はい」を選ぶ

❻「次へ」をタップ

❼「印刷設定の表示言語画面」から「日本語」を選ぶ



❽普通紙をセットし、「OK」をタップ



❾利用者登録の用紙が印刷されたら「OK」をタップ

❿印刷された用紙に記載された「認証先URL」と「プリンター登録ID」を確認する

<スマホ／タブレット側>

⓫スマホのブラウザーで「認証先URL」にアクセスし、「新しいアカウントを作成」を選ぶ

⓬「新規登録の準備画面」上でスマホの「メールアドレス」と「プリンター登録ID」を入力し、「OK」を選ぶ

⓭「OK」をタップし届いたメールを確認する

⓮スマホに届いた「登録の準備ができました」メールに記載のURLにアクセスする



⓯「使用許諾画面」が表示されたら「同意する」を選ぶ



⓰「個人情報の取り扱いについて画面」が表示されたら「同意する」を選ぶ

⓱「ユーザー情報の登録画面」が表示される



⓲ログインするための「パスワード」を設定し、「OK」を選ぶ

⓳「登録が完了しました」と表示されたら「OK」をタップ

設定完了

次回からは

登録したメールアドレスとパスワードでログインするだけ

※プリンター本体がアクセスポイント経由でインターネットに接続している必要があります。

※画面はMG7130のものになります。